



ASENNUSOHJE HANDEYEHOME TUOTTEEN KÄYTTÖNOTTOON

Tässä ohjeessa käydään läpi HandEyeHOME laitteen käyttöönotto käyttäen handeyehome.com verkkosivustoa tai Android-sovellusta. Valitse ensin sopiva asennustapa riippuen tilanteestasi:

Luku 1:

- Olet ottamassa HandEyeHOME -laitteen käyttöön verkkosivujen kautta

Luku 2:

- Olet uusi käyttäjä (sinulla ei ole vielä HandEyeHOME tunnuksia)
- Olet asentamassa HandEyeHOME Android sovellusta ensimmäistä kertaa.
- Olet asentamassa ensimmäistä HandEyeHOME laitettasi

Luku 3:




- Sinulla on jo HandEyeHOME Android sovellus puhelimesi asennettuna
- Olet aiemmin ottanut sen käyttöön (luonut käyttäjätunnukset HandEyeHOME palveluun)
- Olet nyt asentamassa uutta laitetta.
- Luvun 2 ohjetta kannattaa käyttää myös silloin, jos asennus on jäänyt sinulta aiemmin kesken ja olit päässeet jo pisteeseen, jossa onnistuneesti loit HandEyeHOME käyttäjätunnuksen.





Jos olet asentamassa laitetta, jonka olet asentanut tai jota olet yrittänyt asentaa jo aiemmin, kannattaa ennen asennusta varmistaa, että laite on asetustilassa. Löydät siihen ohjeet **luvusta 4**.





1. Asennusohje – HandEyeHOME laitteen käyttöönotto selaimella

Käytä tämän luvun asennusohjetta jos:

- Olet asentamassa HandEyeHOME laitetta verkkoselaimella ilman sovelluksen lataamista

1		<p>Kytke laite virtapistokkeeseen. Anna laitteen latautua, kunnes punainen latausvalo sammuu.</p> <p>Käytä vain laitteen mukana tullutta laturia.</p>
2		<p>Kytke laite päälle laitteen pohjassa olevasta sähkökytkimestä.</p> <p>Kuvassa sähkökytkin on PÄÄLLÄ (ON) asennossa.</p>
3		<p>Ennen asennusta varmista, että laitteen vihreä tilavallo palaa kiinteästi.</p> <p>Jos tilavallo ei pala tai vilkkuu hitaasi (5 sekuntia päällä, 5 sekuntia pois päältä), niin katso luku 4: Laitteen palauttaminen asennustilaan.</p>




<p>4</p>		<p>Avaa puhelimen/tietokoneen WIFI asetukset kytkeytyäksesi HandEyeHOME laitteen verkkoon asennuksen ajaksi.</p> <p>Etsi listalta verkkoa, jonka nimi alkaa "mnt-"</p> <p>Valitse kyseinen verkko.</p>
<p>5</p>		<p>Anna avautuvaan ikkunaan kyseisen verkon suojausavain: 1234567890</p>
<p>6</p>		<p>Kun laite on yhteydellä, riippuen selaimesta siinä on hieman erilainen maininta, että kyseisellä WIFI yhteydellä ei ole internetyhteyttä. Tämä on aivan normaalia, sillä yhteys tarvitaan ainoastaan laitteen ja selaimen väliin WIFI tietojen välittämiseen.</p>
<p>7</p>		<p>Kun yhteys muodostettu, avaa selainikkuna ja kirjoita osoiteriville: 172.24.1.1</p> <p>HandEyeHOME laitteen asetusikkuna avautuu selaimeen.</p>

<p>8</p>		<p>Kirjoita WIFI verkkosi tiedot, johon haluat laitteen liittyvän ja paina "SAVE".</p> <p>Näyttöön tulee alaspäin laskeva aika, jonka jälkeen avautuu kirjautumisikkuna, mikäli käyttöönotto onnistui.</p> <p>HUOM: WIFI verkon pitää olla 2.4GHz</p>
<p>9</p>		<p>Mikäli sinulla on jo tili luotuna palveluun, käytä niitä tunnuksia ja paina "Kirjaudu". Muutoin valitse "Luo käyttäjätunnukset".</p> <p>Tässä vaiheessa uusi laite liitetään tiliin.</p> <p>Kirjautumisen jälkeen aukeaa laitehallintasivu, jossa näet omat laitteesi. Hyväksy sivun alareunasta evästeet.</p> <p>HUOM: Mikäli laite on liitettynä jonkin toisen tilin alle, ei sitä voi liittää ennen kuin se vapautetaan aiemmasta tilistä. Se tehdään laitteen asetusten kautta valitsemalla "Roskakori symboli" jota painamalla laite voidaan poistaa tililtä.</p>
<p>10</p>		<p>Anna tiedot lomakkeeseen ja tallenna ne valitsemalla "Luo käyttäjätunnukset".</p> <p>Kirjautumisen jälkeen aukeaa laitehallintasivu, jossa näet omat laitteesi. Hyväksy sivun alareunasta evästeet.</p>
<p>11</p>		<p>Juuri liittämäsi laite ilmestyy näkymään ja voit muuttaa sen nimen ja muut tiedot laitekohtaisesti asetuksista (hammasratas).</p> <p>? -symbolista saat sivukohtaiset ohjeet näkyviin.</p> <p>Laitesymbolia (ilmalämpöpumppu/kamera) klikkaamalla voit ohjat laitetta,</p> <p>Oikean reunan symboleista näet lämpötila ja kosteus arvot (1h, 24h, 30d, 1y) tai 24h aktiiviteetin.</p>




2. Asennusohje – vaihtoehto 1, HandEyeHOME laitteen käyttöönotto sovelluksella

Käytä tämän luvun asennusohjetta jos:




- Olet uusi käyttäjä (sinulla ei ole vielä HandEyeHOME tunnuksia) ja
- olet asentamassa HandEyeHOME sovellusta ensimmäistä kertaa ja
- olet asentamassa ensimmäistä HandEyeHOME laitettasi

<p>1</p>		<p>Kytke laite virtapistokkeeseen. Anna laitteen latautua, kunnes punainen latausvalo sammuu.</p> <p>Käytä vain laitteen mukana tullutta laturia.</p>
<p>2</p>		<p>Kytke laite päälle laitteen pohjassa olevasta sähkökytkimestä.</p> <p>Kuvassa sähkökytkin on PÄÄLLÄ (ON) asennossa.</p>
<p>3</p>		<p>Ennen asennusta varmista, että laitteen vihreä tilavallo palaa kiinteästi.</p> <p>Jos tilavallo ei pala tai vilkkuu hitaasi (5 sekuntia päällä, 5 sekuntia pois päältä), niin katso luku 3: Laitteen palauttaminen asennustilaan.</p>




MNT-2001A IR TRANCEIVER ASENNUSOHJE



4	 A hand is holding a smartphone displaying the Google Play Store page for the HandEyeHOME app. The screen shows the app's name, a green 'Asenna' (Install) button, and some descriptive text in Finnish.	<p>Asenna puhelimeesi HandEyeHome -sovellus Google Play kaupasta.</p> <p>Asennuksen jälkeen käynnistä sovellus.</p>
5	 A hand is holding a smartphone showing a system permission dialog. The dialog asks for permission to allow the app to use the phone. The text is in Finnish: 'Saako HandEyeHome soittaa ja hallinnoida puheluita?' with 'Salli' (Allow) and 'Estä' (Deny) buttons.	<p>Anna sovellukselle lupa hallinnoida puheluita.</p>
6	 A hand is holding a smartphone showing a system permission dialog. The dialog asks for permission to allow the app to use the camera and record videos. The text is in Finnish: 'Saako HandEyeHome ottaa kuvia ja nauhoittaa videoita?' with 'Salli' (Allow) and 'Estä' (Deny) buttons.	<p>Anna sovellukselle lupa ottaa kuvia ja käyttää videoita.</p>

MNT-2001A IR TRANCEIVER ASENNUSOHJE



7		Anna sovellukselle lupa nähdä laitteen sijainti (Salli aina).
8		Valitse sovelluksen käyttökieli.
9		Klikkaa "Skannaa" nappia skannataksesi laitteen takana oleva QR-koodi.

MNT-2001A IR TRANCEIVER ASENNUSOHJE

<p>10</p>		<p>Kohdenna kuvaneliö laitteen takana olevaan QR-koodiin</p>
<p>11</p>		<p>Valitse "LUO KÄYTTÄJÄTUNNUKSET".</p>
<p>12</p>		<p>Anna käyttäjätunnus ja salasana (kaksi kertaa) sekä sähköpostiosoitteesi ja klikkaa "REGISTER".</p> <p>Kun sovellus siirtyy asennusohjeen askeleeseen 13, sinulle on luotu tili HandEyeHOME pilvipalveluun. <u>Pistä tunnuksesi ja salasanasi huolellisesti talteen.</u></p>

<p>13</p>		<p>Anna kotisi WLAN-verkon tunnus ja salasana ja klikkaa "LIITÄ VERKKOON". Applikaatio tallentaa tiedot HandEyeHOME-laitteeseen, jotta laite voi kytkeytyä kotisi WLAN-verkkoon.</p> <p><u>On tärkeää, että varmistat seuraavat asiat:</u> Antamasi kodin WLAN tunnus ja salasana ovat oikein. <u>Saat kirjoittamasi salasanan näkyville kun painat sen vieressä olevaa "silmä" symbolia.</u></p> <p>WLAN-verkon nimessä tai salasanasassa <u>ei ole</u> skandinaavisia merkkejä eikä joitakin harvinaisia erikoismerkkejä, kuten £. Nimi tai salasana eivät myöskään saa ylittää 32 merkkiä.</p> <p>Puhelimesi WLAN on käytössä ja puhelin on kytkeytyneenä kotisi WLAN-verkkoon. Jos näin ei ole, niin kytke puhelimesi WLAN päälle ja kytkeydy kotisi WLAN verkkoon.</p> <p>Puhelimessasi ei ole käytössä ja aktiivisena VPN ohjelmistoa (kuten Freedome).</p> <p>HandEyeHOME-laite ei ole liian kaukana kotisi WLAN-verkon tukiasemasta. Tyypillinen maksimietäisyys on n. 20 metriä (riippuen onko välissä esim. seiniä).</p>
<p>14</p>		<p>Sovellus näyttää "Yhteyttä laitteeseen muodostetaan" viestin. Se ottaa yhteyttä laitteeseen tallentaakseen WLAN-tiedot siihen.</p> <p><u>Jos puhelin tässä vaiheessa huomauttaa internet-yhteyden puuttumisesta ja kysyy muodostetaanko yhteys siitä huolimatta, vastaa myöntävästi.</u></p> <p>Huom.: Jos sovellus antaa jonkin virheilmoituksen ja palaa takaisin asennusohjeen kohtaan 13 (WLAN tietojen antaminen), niin tarkista että laite on asetustilassa (vihreä tilavalo palaa kiinteästi). ja että muut ohjeen kohdassa 13. tarkistettavat asiat ovat varmasti oikein.</p>

MNT-2001A IR TRANCEIVER ASENNUSOHJE




<p>15</p>		<p>Sovellus näyttää ”Laite käynnistyy uudestaan” viestin. HandEyeHome laite käynnistyy uudestaan ja liittyy WLAN verkkoon ja HandEyeHOME pilvipalveluun.</p> <p>Tähän voi mennä noin minuutti.</p> <p>Huom.: Jos sovellus antaa jonkin virheilmoituksen ja palaa takaisin asennusohjeen kohtaan 12 (WLAN tietojen antaminen), niin tarkista että laite on asetustilassa (vihreä tilavalo palaa kiinteästi). ja että muut ohjeen kohdassa 12 tarkistettavat asiat ovat varmasti oikein.</p>
<p>16</p>		<p>Kun HandEyeHOME laite on kytkeytynyt verkkoon, niin sovellus näyttää laitemäkymän, jossa laite näkyy ”laiteboxina”.</p> <p>Asennus on nyt tehty.</p>

HUOM: Mikäli laite on liitettyä jonkin toisen tilin alle, ei sitä voi liittää ennen kuin se vapautetaan alkuperäiseltä tililtä. Se voi tehdä laitteen alkuperäinen omistaja laitteen asetuksien kautta valitsemalla ”Roskakori symboli”, jota painamalla laite voidaan poistaa kyseiseltä tililtä ennen uuteen tiliin liittämistä.




2. Asennusohje – vaihtoehto 2

Käytä tämän luvun asennusohjetta, jos




- Sinulla on jo HandEyeHOME sovellus puhelimesiasi asennettuna ja
- olet ottanut sen käyttöön (luonut käyttäjätunnukset HandEyeHOME palveluun) ja
- olet nyt asentamassa uutta laitetta HandEyeHOME tilisi alle.



<p>1</p>		<p>Kytke laite virtapistokkeeseen. Anna laitteen latautua, kunnes punainen latausvalo sammuu.</p> <p>Käytä vain laitteen mukana tullutta laturia.</p>
<p>2</p>		<p>Kytke laite päälle laitteen pohjassa olevasta sähkökytkimestä.</p> <p>Kuvassa sähkökytkin on PÄÄLLÄ (ON) asennossa.</p>
<p>3</p>		<p>Ennen asennusta varmista, että laitteen vihreä tilavalon palaa kiinteästi.</p> <p>Jos tilavalon ei pala tai vilkkuu hitaasti (5 sekuntia päällä, 5 sekuntia pois päältä), niin katso luku 3: Laitteen palauttaminen asennustilaan.</p>

MNT-2001A IR TRANCEIVER ASENNUSOHJE



<p>4</p>		<p>Pysäytä varmuuden vuoksi HandEyeHOME sovellus, jos se on käynnissä.</p> <p>Pysäyttäminen riippuu jonkin verran Android-versiosta.</p> <p>Oheinen kuva näyttää miten se tapahtuu uusimmissa Android versioissa.</p>
<p>5</p>		<p>Käynnistä sovellus uudestaan sen kuvakkeesta.</p>
<p>6</p>		<p>Jos sovellus kysyy käyttäjätunnuksiasi HandEyeHOME palveluun, anna ne.</p>

MNT-2001A IR TRANCEIVER ASENNUSOHJE

7		Valitse applikaation päävalikosta "LISÄÄ LAITE".
8		Klikkaa "Skannaa" nappia skannataksesi laitteen takana oleva QR-koodi.
9		Kohdenna kuvaneliö laitteen takana olevaan QR-koodiin

<p>10</p>		<p>Anna kotisi WLAN-verkon tunnus ja salasana ja klikkaa "LIITÄ VERKKOON". Nämä lähetetään HandEyeHOME-laitteeseen, jotta se voi kytkeytyä kotisi WLAN-verkkoon.</p> <p><u>On tärkeää, että varmistat seuraavat asiat:</u> Antamasi kodin WLAN tunnus ja salasana ovat oikein. <u>Saat kirjoittamasi salasanan näkyville kun painat sen vieressä olevaa "silmä" symbolia.</u></p> <p>WLAN-verkon nimessä tai salasanasassa <u>ei ole</u> skandinaavisia merkkejä eikä joitakin harvinaisia erikoismerkkejä, kuten £. Nimi tai salasana eivät myöskään saa ylittää 32 merkkiä.</p> <p>Puhelimesi WLAN on käytössä ja puhelin on kytkeytyneenä kotisi WLAN-verkkoon. Jos näin ei ole, niin kytke puhelimesi WLAN päälle ja kytkeydy kotisi WLAN verkkoon.</p> <p>Puhelimessasi ei ole käytössä ja aktiivisena VPN ohjelmistoa (kuten Freedom).</p> <p>HandEyeHOME-laite ei ole liian kaukana kotisi WLAN-verkon tukiasemasta. Tyypillinen maksimietäisyys on n. 20 metriä (riippuen onko välissä esim. seiniä).</p>
<p>11</p>		<p>Sovellus näyttää "Yhteyttä laitteeseen muodostetaan" viestin. Se ottaa yhteyttä laitteeseen tallentaakseen WLAN-tiedot siihen.</p> <p>Jos puhelin tässä vaiheessa huomauttaa internet-yhteyden puuttumisesta ja kysyy muodostetaanko yhteys siitä huolimatta, vastaa myöntävästi.</p> <p>Huom.: Jos sovellus antaa jonkin virheilmoituksen ja palaa takaisin asennusohjeen kohtaan 10 (WLAN tietojen antaminen), niin tarkista että laite on asetustilassa (vihreä tilavallo palaa kiinteästi). ja että ohjeen kohdassa 10 tarkistettavat asiat ovat varmasti oikein.</p>

MNT-2001A IR TRANCEIVER ASENNUSOHJE

<p>12</p>		<p>Sovellus näyttää "Laite käynnistyy uudestaan" viestin. HandEyeHome laite käynnistyy uudestaan ja liittyy WLAN verkkoon ja HandEyeHOME pilvipalveluun.</p> <p>Tähän voi mennä noin minuutti.</p> <p>Huom.: Jos sovellus antaa jonkin virheilmoituksen ja palaa takaisin asennusohjeen kohtaan 10 (WLAN tietojen antaminen), niin tarkista että laite on asetustilassa (vihreä tilavallo palaa kiinteästi). ja että muut ohjeen kohdassa 10 tarkistettavat asiat ovat varmasti oikein.</p>
<p>13</p>		<p>Kun HandEyeHOME laite on kytkeytynyt verkkoon, niin sovellus näyttää laitteenäkymän, jossa laite näkyy "laiteboxina".</p> <p>Asennus on nyt tehty.</p>

HUOM: Mikäli laite on liitettyä jonkin toisen tilin alle, ei sitä voi liittää ennen kuin se vapautetaan alkuperäiseltä tililtä. Se voi tehdä laitteen alkuperäinen omistaja laitteen asetuksien kautta valitsemalla "Roskakori symboli", jota painamalla laite voidaan poistaa kyseiseltä tililtä ennen uuteen tiliin liittämistä.

MNT-2001A IR TRANCEIVER ASENNUSOHJE

3. Laitteen palauttaminen alkuperäiseen asennustilaan


Jos olet asentamassa jo aiemmin asennettua laitetta uudestaan tai laitteen asennus jostain syystä aiemmin epäonnistui, voi olla tarpeen, että palautat laitteen asennustilaan. Voit tarkistaa, onko laite asennustilassa sen etukannen alla näkyvästä vihreästä tilavalosta laitteen ollessa päällä.





Vihreä tilavalo

Jos vihreä tilavalo palaa kiinteästi laite on jo asennustilassa. Jos vihreä tilavalo on sammunut tai vilkkuu hitaasti (5 sekuntia päällä, 5sekuntia pois päältä), niin laite on palautettava asennustilaan.

Palauta laite alkuperäiseen asennustilaan alla olevan ohjeen mukaisesti.

1		<p>Kytke laitteesta sähköt pois laitteen takana olevasta sähkökytkimestä.</p> <p>Sähköt ovat poissa, kun sähkökytkin on kuvan mukaisessa asennossa.</p>
----------	---	---

MNT-2001A IR TRANCEIVER ASENNUSOHJE

2		<p>Paina laitteen mukana tulleella klemmarilla USB-liittimen vieressä olevaa tilakytkintä (tunnet pienen naksahduksen, kun tilakytkin on painettuna pohjaan.) ja pidä sitä painettuna noin 20 sekuntia samalla kun laitat laitteeseen sähköt päälle.</p>
3		<p>Varmista tämän jälkeen, että vihreä tila-valo on kiinteästi päällä.</p> <p>Jos tilavalo ei ole päällä tai vilkkuu hitaasti (5 sekuntia päällä, 5 sekuntia pois päältä), yritä uudestaan.</p>